## Snabbguide – Komma igång med TOC/FOC på AC2200. (Template on card / Finger on card)

Följ den här snabbguiden för att snabbt och enkelt komma igång med att använda AC2200 med funktionen TOC/FOC – Template on card / Finger on card. Om du får problem på vägen eller behöver mer information kan du ladda ned den kompletta manualen här nedanför.

- Börja med att installera UNIS programvaran på en PC (EJ MAC!). När du installerar programmet väljer du att installera programmet som en server. Ladda ned UNIS här. För komplett manual hur UNIS används ladda ner komplett manual till UNIS här. Vill du ha en komplett manual hur du kan använda AC2200 kan du ladda ned AC2000s manual här.
- 2. Öppna programmet UNIS på din dator. Välj master logon. OBS! Första gången du loggar in vill den att du ska ändra master password. Viktigt att detta lösenordet inte glöms bort! Default master password = 1.



3. Öppna kommandotolken (CMD) på din PC. Skriv ipconfig. Skriv ned IPV4 adressen exempel "192.168.0.115" spara den, den kommer behövas användas lite senare.



4. Koppla strömadapter & LAN kabel till din AC2200. På strömadaptern sitter en kopplingsplint som kopplas ihop med adapter. Lan kabeln ska kopplas till en router eller en switch.



5. Lägg till en administrator genom att hålla in F3 och sedan trycka på --> User --> Add Admin --> User ID 0001 --> F4 --> följ anvisningarna på display. (OBS! ADMINS FINGERAVTRYCK LAGRAS I ENHETEN OCH INTE PÅ ETT TOC KORT, NI KAN VÄLJA ATT ENDAST HA ETT ADMIN KORT OCH INTE FINGERAVTRYCK).



6. Ändra nätverksinställningarna i AC2200. Innan du börjar ändra IP adresser måste du programmera din enhet med ett unikt ID. Har du bara en enhet kan du använda standard ID som är 00000001. Har du flera enheter måste varje enhet ha ett unikt ID.

Programmera enhetens ID: Håll in F3 --> Tryck på network --> Terminal ID (allt utom 0 som id) --> håll in F4.

Programmera enhetens IP: Håll in F3 --> Tryck på Network --> Terminal Net --> välj om enheten ska ha DHCP eller fast IP.

Programmera vilken dator den ska kopplas till. Håll in F3 --> Tryck på Server net --> Static --> Server IP --> Tryck in IP adressen till datorn som har UNIS installerat (se punkt 3). I vårt fall enligt punkt 3 i denna snabbguiden använder vi oss av 192.168.0.115.



7. Öppna UNIS i din dator och lägg till enhet i UNIS programmet. Tryck på Terminal och sedan ADD terminal längst upp i mitten av UNIS. Välj det unika ID:t som du valde till din enhet samt ett namn och tryck sedan på add så kommer den automatisk söka igenom ditt nätverk och hitta din enhet.

erminal Registratio	ň			
anning we goed too	<u> </u>			
		Taola I.		
		Add ti	erminal	
Basic Information	۰		Function	
ID	0001 2.		- TNA	Mani Cohaol
Name	AC2200 3.			School
Branch	**** : Not Assigned		Anti Pass Back	
Install Type	Fixed		Enter Zone	**** : Not Assigned 🔹
Location	2010/06/04 12:47:10		Exit Zone	**** : Not Assigned 👻
Reg. Date	2018/00/04 13:47:19		🔵 Soft Passba	ck
	Normal		Other	
Time Zone	(UTC+01:00) Amsterdar	n Berlin, F	Bern, Rom, Stockho	lm. Wien
	2018-06-04 13:47:42			
DVR Configuration	1			
DVR ID Not De	fined • DVR IP		CH1 Not De	fined 👻 CH2 Not Defined
Unassigned Adm	nin		Assigned Adm	in
Admin	Name		Admin	Name
			4	

8. Tryck på meny i högra hörnet välj start home --> Monitoring. I listan Terminal status hittar du alla dina enheter som du lagt till. Om statuslampan lyser grönt har du kontakt med enheten. Om statuslampan lyser rött har du inte kontakt med enheten. Kolla att punkt 6 stämmer. OBS! om du använder DHCP måste du ändra IP adress varje gång om din dator ändrar IP adress.



9. Se den gröna lampan nedanför. Grön lampa visar att du har kontakt med enheten. Röd lampa betyder att du inte har kontakt med enheten.

ent ID	Admin ID	IP Address	Version
0998	00000000 : Master Adm	in 192.168.0.106	FaceServer
0999	00000000 : Master Adm	in 192.168.0.106	CmdProcess v1.3
0001	00000000 : Master Adm	in 192.168.0.115	Standard v4.2.7.18

10. För att använda TOC / FOC (template on card / finger on card) måste du först välja att du ska öppna med TOC användare i enheten. På AC2200 enheten håll in F3 --> Välj Option --> Välj Verify --> Välj None --> Välj Only Card: NO --> Välj Use TOC: YES --> Välj Blocking time: 0 --> Välj global block: NO --> välj NetErr Time: 5 --> Klar. Spara genom att hålla in F3 2 gånger och sedan välj save: YES.



11. När du har gjort det kopplar du till USB fingeravtrycksläsaren FOH02 till datorn som UNIS är kopplad till. Installera drivrutinerna med CDN som följer med eller <u>ladda ned</u> <u>drivrutinerna här</u>.



12. Inne i unis-programmet måste du nu göra en inställning innan du kan börja registrera TOC användare. Tryck på Main menu --> Settings --> Smart card layout settings. Då kommer en ny ruta upp. Välj FP-CARD och lägg till 6 stk sector number 01-06 med keyvalue ff ff ff ff ff ff. Tryck på add på varje så det ser ut som på bilden nedanför. Tryck sedan på apply och send to terminal --> välj AC2200 och tryck på send status ska vara sucess då vet du att du har laddat upp rätt. När du gör det startar AC2200 om sig. <u>Se även den här videon för att se hur det görs.</u>

Remote Hanager Hall Addres Logge 30	000000 1 Martan Admini (CERNALCT) 1	
Terminal	Breat Card Layout Information	😫 Menu Tree
C ID Name	This menu requires master authority, which set card ayout	Main Moou
0003 AC220	Card Information	Pidin Menu
	Card Capacity 1K v Card Sector 16 ea	System
	Card Type O Standard Card    PP-Card	a second
	Standard Card FP-Card	Log
	Fingerprint Information	Data Query
	Template Size 256 v Template Count 1 v	Terminal Control
	Minimum sector for input 6	Management
	Sector Count 6	Settings 2
	Sector Number 001 v 4 6 Add	Wegand Format Setting
	Key Type  KEY A O KEY B Debute	Smart Cant Layout Setting
	Key Value 5 III III III III III III III Clear	Issue Smart Card
	Sector Key Type Key Value	Access Group Shift Setting
	001 A ######## 002 A ####### 003 A ####### 004 A #######	Start Home
	005 A ####### 006 A ########	G Environment
		O Program Exit
AND THE REAL POINT		PLANE DIMENSION

13. Lägg till användare med TOC. Inne i UNIS trycker du på huvudmeny --> Users --> Add user --> skriv in ett unikt ID --> Skriv in namn --> välj FP-CARD --> Lägg till den information du vill --> Tryck på enroll för att lägga till fingeravtrycket från FOH02. När du lagt till fingeravtrycket (borde vara minst 70%) så trycker du på ADD. När du trycker på add så kommer den be dig sätta kortet du vill skriva fingeravtrycket till. Håll kortet mot FOH02 och tryck på ok. Klart.

1D	Usin Régistration					
000000	-		Y Add Jerry	kyreis mfo		
1	Basic Information	00000002	Extended Inf	ormation		-
	Name	TOCI	Talauhana		Picture Information	
	Employee ID	0000002	Errol Address		-	
	Branch	••••• : Not Assigned •	Erras Address			
	Department	***** : Not Assigned *	Other			
	Title	***** : Not Assigned *	Rep Date	2018/06/11 16-14-22	-	
	Authority	**** : General User •	Location	ARER - Not Amonad		
	Access Group	**** : Not Assigned *	User Message	: NOT Assigned		
	Schedule	**** : Not Assigned *	Morran	-	Add Delete	
	Pay Rate	**** : Not Assigned *	the seeds	10 m	Capture from Webcam	
	Meal Code	••••• Not Assigned •				
	Authentication	Type	Restriction	Restriction		
	Combination	n OR +				
	C Prove	C FP-Card 2		aa ( <b>o</b> )aa (o		
	Fingerprint	Information			3	-
	Reg. Leve	i 5:Normal - Auth. L	evel 0:Default	• Enrol	Delate	
	😋 1:N			Durass Finger	Enroll from terminal	

14. När du har lagt in användare en gång och vid ett senare tillfälle lägga till flera användare öppnar du UNIS --> Trycker på Users --> Terminal users --> Väljer Terminal AC2200 --> Trycker på Recall --> Välj alla som ska laddas ned --> Tryck på retrieve. Sedan kan du trycka på ADD user så kommer du alltid ha unika IDn på alla användare. 15. Hur öppnar en användare dörren med AC2200? Eftersom fingeravtrycket ligger sparat på kortet när du använder TOC / FOC och inte på någon databas så måste du använda kortet på korrekt sätt. En rekommendation är att skriva ute vid AC2200 hur du ska använda den. Först håller du det registrerade TOC kortet i 3-4 sekunder tills läsaren ber dig om ditt fingeravtryck. När du gjort det använder du fingeravtrycket och dörren öppnas. Viktigt att kortet hålls i 3-4 sekunder och inte bara "blippas" eftersom en blippning inte aktiverar TOC funktionen. <u>Se denna video hur du öppnar med TOC</u> kortet.

